

Reinigen - Schützen - Pflegen von Basaltite

Anleitung für Basaltite unterschiedlicher Oberflächenbearbeitung

Dank seines kompakten Mineralgefüges muss Basaltite nicht zwingend gespachtelt werden. Die geeignete Oberflächenbehandlung erhält den vornehmen grauen Charakter, verschönert das Aussehen dieses Natursteins und sorgt für zeitgemäße Gebrauchseigenschaften.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick detaillierte Angaben siehe Seite 2

Vor dem Verfugen: Eine Imprägnierung erleichtert das spätere Abwaschen des Fugmaterials Erstreinigung neuer Flächen gebrauchte Flächen: siehe Seite 2

Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m.











Hinweis: Auf rauen Oberflächen können hartnäckige Schleier mit Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner (min 1:15 verdünnt) beseitigt werden. Bitte nur nach Vorversuch.

Bedarf: 1Liter/50 m²

1:10 verdünnen

sauber trocken fleckfrei 10 - 25 C°

Boden feuchtnass kräftig bürsten, danach aufwischen

Mit frischem Wasser gut nachwaschen


Fläche gut trocknen lassen

Erforderliche Geräte: Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

Schutzbehandlung gegen Flecken Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2 Lithofin FLECKSTOP >W< -unsichtbar- macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege



Bitte beachten Bedarf: 11 /10-20m²



Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen




Mit Wischer oder Rolle gleichmäßig auftragen



Überschuss, Streifen. Pfützen verteilen oder vollständig entfernen



Ca. 45 Min. trocknen lassen. Nicht begehen.



Ca. 24 Stunden vor Feuchtigkeit schützen

Erforderliche Geräte: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp oder Rolle, Pinsel, Putztücher




Regelmäßige Unterhaltspflege weitere Hinweise siehe Seite 2

Lithofin MN Wischpflege -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.









Trocknen lassen.

Hinweis: Bei starker Verschmutzung gelegentlich mit Lithofin MN Grundreiniger wischen











Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp o.ä

Neu verlegte Flächen

Vor dem Verfugen: Tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1 x dünn auf und lassen Sie ca. 6Std. trocknen. Das Abwaschen des Fugenmörtels geht dann leichter, weil der Belag Wasser abweisend ist. Beim Verfugen des Belages sollte das Fugmaterial von der Oberfläche sorgfältig und restlos abgewaschen werden.

1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.
- → Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung bis 1:3 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Lappen satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- → Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine) und weitere 5 Minuten warten.
- → Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen oder absaugen.
- → Mit sauberem Wasser 1-2 mal nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

Entfernen spezieller Verunreinigungen	
Öl, Fett, Rückstände von Bodenpflegemitteln	Lithofin MN Grundreiniger oder Lithofin WEXA
Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Kalkablagerungen (nur bei rauen Oberflächen)	Lithofin MN Zementschleierentferner (min.1:20 verdünnt)

2 weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

- ◆ Eine Oberflächenbehandlung verbessert das Aussehen und/oder die Gebrauchseigenschaften von Naturstein.
- ◆ Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.
- ◆ Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.
- ♦ Imprägnieren mit Lithofin FLECKSTOP >W< ergibt den bestmöglichen Schutz gegen Flecken und verändert die Oberflächenoptik kaum. Für innen und außen.
 - Verbrauch: ca.5m²/Liter bei rauer und poröser, bis ca. 25m²/Liter bei geschliffener und polierter Oberfläche
- ♦ Imprägnieren mit Lithofin MN Fleckstop (lösemittelhaltig) ergibt eine stärkere Wasserabweisung, bewirkt jedoch eine intensive Farbvertiefung- eine Testfläche ist unerlässlich. Für innen und außen.
- ◆ Wiederholung der Behandlung nach ca. 3-4 Jahren empfohlen.

Wichtig

- ◆ Vorher Probefläche anlegen. Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- ◆ Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- ◆ Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten.
- ◆ Imprägnieren schützt nicht vor Säureeinwirkung.

Wichtige Hinweise:

- △ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.
- △ Gespachtelte Basaltite reagieren auf Grund der zementären Füllung etwas empfindlich auf säurehaltige Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Ketchup, Wein, Sekt, säurehaltigen Reinigern etc. Längeren und ständigen Kontakt mit diesen Stoffen vermeiden.

TIPP: Vermeiden Sie auslaugende, stark Fett lösende Reiniger, sowie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen, sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen von Naturstein und erschweren die Pflege.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen	das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024	9403-20

Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (33aD9.10as).

LITHOFIN-Produkte	erhalten	Sie	bei:	

Die professionelle Lösung